

## Bilaga 2 - Hämtningsintervall



## Bilaga 2 - Hämtningsintervall

I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, eller kan hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare.

**Tabell 1**

Bestämmelser om hämtningsintervall för matavfall, restavfall, grovavfall och trädgårdsavfall.

<b>Avfallslag</b>	<b>En- och tvåbostadshus samt fritidshus</b>	<b>Flerbostadshus, gemensamhetslösning</b>	<b>Verksamheter</b>
Matavfall	Normalt varannan vecka.	Minst en gång varannan vecka.	Minst en gång varannan vecka.
Restavfall	Varannan vecka. Om matavfall komposteras och anmälan har gjorts enligt § 46, får behållare för restavfall tömmas var fjärde vecka.	Minst en gång varannan vecka.	Minst en gång varannan vecka.
Grovavfall	Det går att beställa enstaka hämtning.	Det går att beställa enstaka hämtning eller att teckna abonnemang för containerhämtning.	Det går att beställa enstaka hämtning eller att teckna abonnemang för containerhämtning.
Trädgårdsavfall	Det går att teckna abonnemang med kärl som töms en gång varannan vecka under delar av året.	Det går att teckna abonnemang med kärl som töms en gång varannan vecka under delar av året.	Det går att teckna abonnemang med kärl som töms en gång varannan vecka under delar av året.

**Tabell 2**

Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare.

<b>Typ av anläggning</b>	<b>Bestämmelser om hämtningsintervall</b>
Slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC.	Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en gång per år.
Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten	Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren.
Fettavskiljare	Tömning ska ske var fjärde vecka eller så ofta att anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte försvåras av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur anläggningen.
Fosforfällor och minireningsverk	Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas så att anläggningen upprätthåller en god funktion och slamkvalitet.